



# **PANTAMAT TOUCH CON TENSIONAMENTO BACINO FRONTE-RETRO**


Topper universale con tensionamento della cintura fronte-retro e pinze orlo universali.

È adatto per stirare tutti i tipi di pantaloni, in particolare quelli dal taglio classico anche con pinces e tasche.

Il comando a due pedali permette di controllare comodamente il ciclo: il pedale START dà il consenso per procedere nella vestizione; il pedale BACK permette di tornare indietro nella sequenza per annullare eventuali errori.

	5316
<b>DESCRIZIONE</b>	Topper con tensionamento del bacino fronte – retro
<b>ALLACCIAIMENTO ELETTRICO</b>	400V 3N 50Hz 220V 3 60Hz
<b>POTENZA TOTALE</b>	1,1 kW
<b>POTENZA SOFFIAGGIO</b>	1,1 kW 1,48 HP
<b>POTENZA ASPIRAZIONE</b>	–
<b>CONSUMO VAPORE</b>	15 – 20 kg/h 33 – 44 lbs/h
<b>CONSUMO ARIA</b>	15 Nl/min 0,54 cfm
<b>PRESSIONE VAPORE</b>	5 bar 72 PSI
<b>PRESSIONE ARIA</b>	6 bar 87 PSI
<b>INGOMBRO A TERRA</b>	455 x 1130 mm 18" x 44,5"
<b>DIMENSIONI</b>	885 x 1165 x 2025 mm 35" x 45" x 80"
<b>PESO NETTO</b>	140 kg 309 lbs

## CARATTERISTICHE TECNICHE



### PROGRAMMATORE TOUCHSCREEN TREVITOUCH CON INTERFACCIA SMART

Tutti i parametri di stiratura possono essere impostati per ogni programma in base al tessuto e allo stile del capo. Richiamando il programma corretto, la macchina regola automaticamente i parametri memorizzati. La programmazione è protetta da password.

Approfondisci le caratteristiche di TreviTouch >



### CARRO RIPOSIZIONABILE

Altezza regolabile per stirare i pantaloni con lunghezza non standard (taglie bimbo o pantaloni corti).



### PINZE ORLO UNIVERSALI

Funzionano come espansori con tessuti che soffrono lo schiacciamento; una speciale funzione permette di usarle anche per le gonne a tubino.



### SISTEMA ANTI-STRETCHING PER LA CINTURA E LA GAMBA

Impedisce ai tessuti delicati o elasticizzati di deformarsi durante il ciclo di stiratura. L'operatore può attivare la funzione indipendentemente per la cintura o per la gamba tramite pulsanti sulla consolle.



### COMANDO CON DUE PEDALI

Start per avanzare nel ciclo, Back per annullare l'ultima operazione.



### ESPANSIONE BACINO FRONTE-RETRO

Adatto specialmente per pantaloni classici con piega.



### LEVA DI REGOLAZIONE DELLA POTENZA DI SOFFIAGGIO